

PIAGGIO LIBERTY 125 '25-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22768

WINDSHIELD TX MODEL



1 Person



20 min



EASY



FIX
Nº 13
Nº 14

ALLEN
Nº 4

ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Pantalla	Windshield	1	22768WM3
2		Soporte metálico 570	Metal support 570	2	SOPOR-CS----570
3		Tornillo Allen Ø5.5x 14mm	Ø5.5x 14mm Allen screw	2	TOZN00M60000258
4		Arandela de plástico	Plastic Washer	4	-
5		Tornillo Allen Ø5.5x 16,5mm	Ø5.5x 16,5mm Allen screw	2	TOZN00M60000551
6		Soporte con taladro pasante	Support with drill through	2	JUEGOSPN2P--079
7		Tornillo con taladro pasante Ø10.5x 32mm	Ø10.5x 32mm Screw with drill through	2	TORNI-TP----547
8		Arandela con rebaje R10	Special washer	2	ARANDEREYEN0556
9		Calibrado Ø10x 230mm	Ø10x 230mm bar	2	VARIL-C10---535
10		Tornillo M10x20 DIN933 (125) Rosca izquierda	M10x20 DIN933 (125) screw left fastener	1	TORNI-D933--478
11		Arandela de contacto M10	M10 Washer	2	ARAND-----804
12		Tuerca M8 DIN 6923	M8 nut DIN 6923	2	TUERCEG6923-249
13		Fuelle tapa taladro	Bellow drill cover	2	FUELLECBRI006/2
14		Soporte de plástico	Plastic support	2	JUEGOSPN2P--055
15		Alargo retrovisor original	Original mirror extension	2	-
16		Caperuza plana M8	M8 nut cover	2	CAPERUZTOM8-047
17		Tuerca M10/125 autoblocante	M10/125 Lock nut	1	TUER-D985.6-843
18		Caperuza plana M10	M10 Nut cover	4	CAPERUTM10--008
19		Tapon tornillo DIN7991	Screw cap DIN7991	4	TAPON-----81
20		Tornillo M10x20 DIN933 (125)	M10x20 DIN933 (125) screw	1	TORNI-D933--727
21		Tuerca M10/125 autoblocante rosca izquierda	M10/125 Lock nut right fastener	1	TUERCA-----810
22		Arandela Nylon M10	M10 Nylon washer	4	ARAND-----814

PIAGGIO LIBERTY 125 '25-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

IMPORTANTE:


Regulando el apriete de la tuerca autoblocante ID.17-21 se consigue el giro rotacional del retrovisor sin pérdida de sujeción: Cuando el retrovisor recibe un impacto, gira todo el conjunto sin perder el auto-frenado. Con lo cual el conductor, in situ, lo puede volver a su posición inicial sin que pierda la tensión de giro que fue regulada.

IMPORTANT:

Adjusting the tightening of the ID.17-21 nut achieves the rotational rotation of the mirror without loss of grip: When the rear-view mirror receives an impact, it rotates the whole assembly without losing the self-braking. So the rider, in situ, can return it to its initial position without losing the tension of rotation that was regulated.

Agujeros sesgados facilitan situar centrada la pantalla.

Slanted holes help to mount the windshield in a centered position.



PREVENCIÓN:

- Usar agua y jabón neutro para limpiar la pantalla.
- Revisar periódicamente el apriete de la tornillería.
- Estacionar el scooter en dirección al sol, evitando el efecto lupa que puede dañar algunas partes.
- Aparcar si es posible en superficies niveladas.

Gracias por su atención.

PREVENTION:

- Use water and neutral soap to clean the windshield.
- Check the tightening of the fasteners periodically.
- Park the scooter facing the sun, avoiding the sun-reflection effect that may damage some parts.
- Park if possible on even surfaces.

Thanks for your attention.